



**1-800-241-2771**

## ***2" & 3" EasyClean® Nailspotter***

### **Operation**

Available in 2" and 3" widths, the nail spotter and the EasyClean® Nail Spotter fills nail and screw head depressions with joint compound. Each row of dimples can be filled in one pass with a nail spotter. Walls and ceilings may be done while working from the floor.


Use the pump with the box and slot adapter to fill the nail spotter, making sure the joint compound is well mixed and lump free. Normally, no water needs to be added to thin the compound mixture.

Make positive contact with the wallboard surface at the beginning of the row. Draw the tool smoothly along the entire row, applying moderate pressure to force the compound onto the wallboard surface. The nail spotter blade skims off excess compound and leaves a slight crown directly over each dimple as the tool floats along the rocking skid. After passing over the last dimple, gradually break contact with the surface using a sweeping motion. This will give you properly filled dimples without leaving excess compound to be removed by hand.

### **Maintenance**

Although the nail spotter blade is precision ground and specially hardened, it can be chipped by an exposed nail or screw head or become worn from use. To replace the blade, unscrew the thumb nuts on the top of the blade clamp, lift off the used blade and replace it. Be certain to press the blade firmly against the middle support while tightening the thumb nuts. The middle of the blade should be slightly lower than the ends to leave a slight center crown over the nail or screw.

Clean thoroughly, after every use, with a brush and water (or a water hose). With the specially designed EasyClean Nail Spotter, lift up the release on the back of the tool, pull the pressure plate open and wash. Pay close attention that all joint compound is removed. Complete the clean-up by lightly oiling all wear points Bazooka® Oil.





1-800-241-2771


## *Tapa Clavos de 2" & 3" EasyClean®*

### Funcionamiento

Esta disponible en 2 ó 3 pulgadas de ancho. El tapa clavos EasyClean rellena las depresiones de las cabezas de los clavos y tornillos con compuesto. Cada fila de hoyuelos pueden llenarse de una pasada con el tapa clavos. Las paredes y los techos pueden hacerse mientras se trabaja desde el suelo.

Utilice la bomba con el adaptador para llenar el tapa clavos, asegurándose de que la mezcla del compuesto para juntas sea uniforme y sin grumos. Normalmente, no es necesario añadirle agua para diluir la mezcla de compuesto. Asegurese de que la herramienta entra en contacto con la superficie del borde de la pared, al principio de la fila.

Siga suavemente con la herramienta el recorrido de toda la fila, ejerciendo una presión moderada para que el compuesto penetre en la superficie del borde de la pared. La cuchilla del tapa clavos quita el exceso de compuesto y deja una pequeña cumbre, directamente sobre cada hoyuelo, al mismo tiempo que la herramienta se desliza a los largo del polin oscilante. Después de pasar sobre el ultimo hoyuelo, Interrumpa, gradualmente, el contacto con la superficie mediante un movimiento parecido al de barrer. Con ello, los hoyuelos se llenarán correctamente sin que haya que quitar con la mano el exceso de compuesto.



*Tapa Clavos de  
2" & 3" EasyClean®*

### Mantenimiento

A pesar de que la cuchilla del tapa clavos está hecho para Superficies duras y es especialmente resistente, puede astillarse al entrar en contacto con la cabeza de un clavo o tornillo que sobresalga o también puede desgastarse debido al uso. Para reemplazar una cuchilla, desenrosque las tuercas manuales, situadas en la parte superior de la abrazadera de la cuchilla, extraiga la cuchilla usada y ponga la de repuesto. Asegurese de empujar la cuchilla firmemente contra el soporte central, mientras aprieta las tuercas manuales. La parte central de la cuchilla deberla estar ligeramente más baja que sus extremos para dejar una pequeña cumbre central sobre el clavo o tornillo.

Después de cada uso, limpie la herramienta a fondo con una brocha y agua (o una manguera). Con el tapa clavos EasyClean de diseño especial, levante el desconector en la pared posterior de la herramienta, abra la placa de presión y lave. Cuide especialmente de que se elimine todo el compuesto de las juntas. Complete la limpieza aceitando ligeramente todos los puntos de desgaste con aceite Bazooka®.